

Verbinden und Trennen von Fahrzeugen mit Kugelkopfkupplung

Anhänger ankuppeln:

1. Beim Anhänger die Feststellbremse und Unterlegkeile prüfen
2. Zugfahrzeug heranhelfen
3. Feststellbremse am Anhänger lösen
4. Anhänger ankuppeln
5. Sicherung der Kupplung prüfen

(Sicherungsstift und Verschleißanzeige) und (Anhänger hochkurbeln)

6. Stützrad einfahren und sichern
7. Abreißseil einhängen (Aufpassen ob abnehmbare oder feste Anhängerkupplung)
8. Elektroanschluss herstellen
9. Unterlegkeile verstauen
10. Funktion der Beleuchtungseinrichtungen des Anhängers prüfen
11. Funktion der Bremsanlage des Anhängers (Sichtkontrolle) prüfen
12. Vor Fahrtantritt ist eine Bremsprobe durch den Bewerber durchzuführen

(Die Bremsprobe ist nach kurzem Anfahren bei Schrittgeschwindigkeit mit einer Schlagbremsung durchzuführen)

Anhänger abkuppeln:

1. Zugfahrzeug sichern
2. Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile, Gefälle beachten!!!)
3. Stützrad ausfahren
4. Elektroanschluss trennen
5. Abreißseil aushängen
6. Kupplung öffnen
7. Deichsel hochkurbeln (aufpassen Auflaufbremse vorher checken!!!)
8. Diebstahlsicher abstellen (Anhängerschloss) und Parkwarntafel (falls vorhanden)

(Anhänger darf 2.Wochen abgestellt werden, muss dann wieder bewegt werden)

Grundfahraufgabe Klasse BE:

